

IT

CONTENUTO DEL PACCHETTO:

- Cassia Bluetooth®
- cavo di ricarica USB
- supporti per la bici
- manuale di istruzioni

DESCRIZIONE:

- 1. Indicare la direzione di marcia, il segnale di direzione
2. Indicare volume e cambio brano
3. Indicare volume e cambio brano
4. Spina. Premere quando si sta accendendo, mentre si affida sulla porta per scaricare la batteria.

CARATTERISTICHE

Table with 2 columns: Caratteristica and Valore (e.g., Batteria: DC 3V - 1800 mAh, Autoalimentazione: 4h).

1. RICARICA DELLA CASSIA BLUETOOTH

La cassa ha una batteria integrata, per poter parlare in Handsfree e spegnere automaticamente il sistema Bluetooth, il LED si accende e si illumina con la spia di carica.

2. FUNZIONE DELLE BATTERIE DI EMERGENZA

Per attivare le batterie di emergenza, premere il copripila della cassa collegata e non premere una volta sul pulsante "1". Un segnale luminoso verde viene emesso dalla porta USB. Lasciare in carica il dispositivo. Premere di nuovo sul copripila.



3. COLLEGAMENTO DELLA CASSA BLUETOOTH

Tenere premuto sul pulsante ON/OFF per 3 secondi. Quando il segnale luminoso diventa blu, il cavo può essere scollegato. Avvicinarsi al telefono o al computer o al dispositivo mobile. Il segnale luminoso diventa rosso, premere il pulsante ON/OFF per spegnere il dispositivo e collegarlo.

4. ASCOLTARE LA MUSICA

Collegare la cassa Bluetooth al dispositivo con modalità Bluetooth. Premere il pulsante ON/OFF per accendere il dispositivo. Tenere premuto il pulsante "2" per aumentare il volume. Premere "3" per passare alla traccia successiva, tenere premuto su "4" per dimmerare il volume.

- Da scheda micro SD
Inserire la scheda micro SD nel vano della batteria e inserire la scheda micro SD nella porta della scheda micro SD. L'attenzione che solo le schede microSD di marca microSD possono essere utilizzate.

5. RISPONDERE A UNA CHIAMATA

Collegare il telefono al dispositivo tramite Bluetooth. Quando si riceve una chiamata, premere il tasto 4 sulla batteria in risposta, premere ancora una volta per rispondere.

Avviso di chiamate:
L'attenzione viene emessa su un dispositivo connesso con Bluetooth quando si riceve una chiamata o quando si sta collegando o scollegando il dispositivo al telefono o al computer o al dispositivo mobile.

Un suono breve o lungo può indicare diversi significati:
- suono per un segnale di chiamata in arrivo;
- suono per un segnale di chiamata in arrivo;
- suono per un segnale di chiamata in arrivo.

NECESSITA' AUMENTATA:
Se il telefono è in modalità di emergenza, premere il pulsante ON/OFF per 3 secondi per spegnere il dispositivo e collegarlo al telefono o al computer o al dispositivo mobile.

Se il telefono è in modalità di emergenza, premere il pulsante ON/OFF per 3 secondi per spegnere il dispositivo e collegarlo al telefono o al computer o al dispositivo mobile.

PT

CONTÉUDO DO EMBALAGEM:

- 1 Caixa Bluetooth®
- 1 Cabo de carregamento USB
- 1 Suportes para a bicicleta
- 1 Manual de instruções

DESCRIÇÃO:

- 1- Botão de emergência. Botão on/off da bateria.
2- Botão de volume e mudança de faixa.
3- Botão de volume e mudança de faixa.
4- Spina. Premere una única volta para acender o dispositivo e ligá-lo ao telefone.

CARACTERÍSTICAS

Table with 2 columns: Característica and Valor (e.g., Batería: DC 3V - 1800 mAh, Autoalimentação: 4h).

1. CARREGAMENTO DA CASSA BLUETOOTH

La cassa ha una batteria integrata, per poter parlare in Handsfree e spegnere automaticamente il sistema Bluetooth, il LED si accende e si illumina con la spia di carica.

2. FUNÇÃO DE RESERVA DA BATERIA

Para ativar a reserva de bateria, pressione o copripilha da bateria e não pressione uma única vez o botão "1". Um sinal luminoso verde é emitido pela porta USB. Deixe o dispositivo carregando. Pressione novamente o copripilha.



3. EMPARELHAMENTO COM A CASSA BLUETOOTH

Tenere premuto sul pulsante ON/OFF durante 3 secondi. Quando il segnale luminoso diventa blu, il cavo può essere scollegato. Avvicinarsi al telefono o al computer o al dispositivo mobile. Il segnale luminoso diventa rosso, premere il pulsante ON/OFF per spegnere il dispositivo e collegarlo.

4. OUVIR MÚSICA

Collegare la cassa Bluetooth al dispositivo con modalità Bluetooth. Premere il pulsante ON/OFF per accendere il dispositivo. Tenere premuto il pulsante "2" per aumentare il volume. Premere "3" per passare alla traccia successiva, tenere premuto su "4" per dimmerare il volume.

- Desde de cartão micro SD
Para insertar a sua cartão micro SD, insira a placa da bateria e insira a sua cartão micro SD na porta do cartão micro SD. Preste atenção que apenas os cartões micro SD de marca microSD podem ser utilizados.

5. ATENDER UMA CHAMADA

Collegare il telefono al dispositivo tramite Bluetooth. Quando si riceve una chiamata, premere il tasto 4 sulla batteria in risposta, premere ancora una volta per rispondere.

Avviso de chamadas:
L'attenzione viene emessa su un dispositivo connesso con Bluetooth quando si riceve una chiamata o quando si sta collegando o scollegando il dispositivo al telefono o al computer o al dispositivo mobile.

Um som curto ou longo pode indicar diferentes significados:
- som para um sinal de chamada em arrivo;
- som para um sinal de chamada em arrivo;
- som para um sinal de chamada em arrivo.

NECESSIDADE DE AUMENTO:
Se o telefone está em modo de emergência, pressione o botão ON/OFF por 3 segundos para desligar o dispositivo e conectá-lo ao telefone ou ao computador ou ao dispositivo móvel.

Se o telefone está em modo de emergência, pressione o botão ON/OFF por 3 segundos para desligar o dispositivo e conectá-lo ao telefone ou ao computador ou ao dispositivo móvel.

DE

LEIFERUNGSFANG:

- 1 Bluetooth™-Ladegerät
- 1 USB-Ladekabel
- 1 Fahrradhalterung
- 1 Gebrauchsanweisung

BESCHREIBUNG:

- 1- Notruf-Taste. Taste zur Notruf-Funktion.
2- Taste Lautstärke- und Wiedergabe/Stop.
3- Taste Lautstärke- und Wiedergabe/Stop.
4- Spine. Drücken Sie einmal kurz, um die Leuchtdiode einzuschalten, drücken Sie erneut darauf, um sie auszuschalten.

KENNWERTE

Table with 2 columns: Kennwert and Wert (e.g., Akku: DC 3V - 1800 mAh, Laufzeit: 4 Std., Lautstärke: 3 bis 4 Std.).

1. DEN BLUETOOTH-LADTSPEICHER AUFLADEN

La cassa ha una batteria integrata, per poter parlare in Handsfree e spegnere automaticamente il sistema Bluetooth, il LED si accende e si illumina con la spia di carica.

2. VERWENDUNG DES RESERVE-AKKUS

Per attivare la riserva di batteria, premere il copripila della batteria e non premere una volta sul pulsante "1". Un segnale luminoso verde viene emesso dalla porta USB. Lasciare in carica il dispositivo. Premere di nuovo sul copripila.



3. DEN BLUETOOTH-AUFSPRECHER KOPPELN

Tenere premuto sul pulsante ON/OFF durante 3 secondi. Quando il segnale luminoso diventa blu, il cavo può essere scollegato. Avvicinarsi al telefono o al computer o al dispositivo mobile. Il segnale luminoso diventa rosso, premere il pulsante ON/OFF per spegnere il dispositivo e collegarlo.

4. MUSIK HOÖREN

Collegare la cassa Bluetooth al dispositivo con modalità Bluetooth. Premere il pulsante ON/OFF per accendere il dispositivo. Tenere premuto il pulsante "2" per aumentare il volume. Premere "3" per passare alla traccia successiva, tenere premuto su "4" per dimmerare il volume.

- Von der Karte Micro SD
Für die Einblendung der Karte Micro SD, stecken Sie die Karte Micro SD in den Kartensteckplatz der Batterie und stecken Sie die Karte Micro SD in den Kartensteckplatz der Batterie.

5. EINE ANRUFBESTÄTIGUNG

Collegare il telefono al dispositivo tramite Bluetooth. Quando si riceve una chiamata, premere il tasto 4 sulla batteria in risposta, premere ancora una volta per rispondere.

Anrufhinweis:
Die Aufmerksamkeit wird durch ein Lichtsignal beim Eintreffen eines Anrufes auf dem verbundenen Bluetooth-Gerät oder wenn ein eingehendes Lichtsignal empfangen wird.

Bei einer Notfallfunktion:
Wenn das Telefon im Notfallmodus ist, drücken Sie 3 Sekunden lang die Taste ON/OFF, um das Bluetooth-Gerät auszuschalten und es wieder anzuschalten.

Bei einer Notfallfunktion:
Wenn das Telefon im Notfallmodus ist, drücken Sie 3 Sekunden lang die Taste ON/OFF, um das Bluetooth-Gerät auszuschalten und es wieder anzuschalten.

NL

INHOUD VAN HET PACK:

- 1 Bluetooth™-speaker
- 1 USB-opslaadbak
- 1 Fietssteun
- 1 Handleiding

BESCHRIJVING:

- 1- ON/OFF-knop. Knop voor het inschakelen van de speaker.
2- Knop voor het wijzigen van het volume en het afspeelen van de volgende track.
3- Knop voor het wijzigen van het volume en het afspeelen van de volgende track.
4- Zekering. Druk erop om de speaker te inschakelen, druk erop om de speaker te uitschakelen.

KENMERKEN


Table with 2 columns: Kenmerk and Waarde (e.g., Batterij: DC 3V - 1800 mAh, Autoontlading: 4h).

1. LADEN VAN DE BLUETOOTH-SPEAKER

La cassa ha una batteria integrata, per poter parlare in Handsfree e spegnere automaticamente il sistema Bluetooth, il LED si accende e si illumina con la spia di carica.

2. FUNCTIE NOODBATTERIJ

Per attivare la riserva di batteria, premere il copripila della batteria e non premere una volta sul pulsante "1". Un segnale luminoso verde viene emesso dalla porta USB. Lasciare in carica il dispositivo. Premere di nuovo sul copripila.



3. PAREIN VAN DE BLUETOOTH-SPEAKER

Tenere premuto sul pulsante ON/OFF durante 3 secondi. Quando il segnale luminoso diventa blu, il cavo può essere scollegato. Avvicinarsi al telefono o al computer o al dispositivo mobile. Il segnale luminoso diventa rosso, premere il pulsante ON/OFF per spegnere il dispositivo e collegarlo.

4. NAAR MUSIEK LIJSTEN

Collegare la cassa Bluetooth al dispositivo con modalità Bluetooth. Premere il pulsante ON/OFF per accendere il dispositivo. Tenere premuto il pulsante "2" per aumentare il volume. Premere "3" per passare alla traccia successiva, tenere premuto su "4" per dimmerare il volume.

- Van de kaart Micro SD
Voor het invoeren van de kaart Micro SD, steekt u de kaart Micro SD in de kaartsteekplaat van de batterij en steekt u de kaart Micro SD in de kaartsteekplaat van de batterij.

5. EEN OPROEF BEAANTWOORDEN

Collegare il telefono al dispositivo tramite Bluetooth. Quando si riceve una chiamata, premere il tasto 4 sulla batteria in risposta, premere ancora una volta per rispondere.

Anroepaanwijzing:
De aandacht wordt getrokken door een lichtsignaal bij het binnenvallen van een oproep op het verbonden Bluetooth-apparaat of wanneer een lichtsignaal wordt ontvangen.

Bij een noodfunctie:
Wanneer het telefoon in de noodmodus staat, drukt u 3 seconden lang op de ON/OFF-toets om het Bluetooth-apparaat uit te schakelen en het weer in te schakelen.

HUURNOODG!

Per attivare la riserva di batteria, premere il copripila della batteria e non premere una volta sul pulsante "1". Un segnale luminoso verde viene emesso dalla porta USB. Lasciare in carica il dispositivo. Premere di nuovo sul copripila.



ENCEINTE SANS FIL POUR VÉLO BLUETOOTH® SPEAKER FOR BIKE



MANUEL D'INSTRUCTION INSTRUCTIONS USER MANUAL

UMHPBT51

